

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## **Назначение**

Пескоразбрасыватель предназначен для распределения по поверхности автомобильных дорог и проезжих частей улиц и площадей населенных пунктов песка, пескосоляных смесей и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.

Пескоразбрасыватель предназначен для эксплуатации в климатическом исполнении У категории размещения I по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 40°C.

## **Технические характеристики**

Пескоразбрасыватель представляет собой навесное оборудование, устанавливаемое в кузов базового автосамосвала соответствующей грузоподъемности.

Основные технические характеристики пескоразбрасывателя приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Наименование показателя 1	Значение			
	2	3	4	5
Вместимость бункера, м <sup>3</sup> , не менее	9,2	7,0	4,5	11,0
Базовый автомобиль	Автосамосвал соответствующей грузоподъемности			
Масса, кг, не более				
— конструктивная	2100	1800	1710	2400
— эксплуатационная	2180	1880	1790	2480
— полная (при плотности рабочего материала 1,83 т/м <sup>3</sup> ), не более	19000	14700	10000	23300
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более				
— длина от крайней передней точки бункера до крайней задней точки разбрасывателя	5500	4500	4500	6500
— ширина	2550	2550	2550	2550
— высота от опорной поверхности платформы самосвала (дно платформы горизонтальное)	2140	2140	1850	2140
— расстояние от крайней задней точки платформы самосвала до наиболее выступающего сзади элемента пескоразбрасывателя	1000	1000	1000	1000
Габаритные размеры без автомобиля (на опорах для хранения), мм, не более				
— длина	5600	4600	4600	6600
— ширина	2550	2550	2550	2550
— высота	3750	3750	3460	3750
Скорость максимальная, км/ч, не более	50			
— рабочая (при посыпке)	Согласно технической характеристике базового автомобиля			
транспортная				
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности, м				
— минимальная, не более				2
— максимальная, не менее				9
Максимальный удельный расход распределяемой пескосоляной смеси (или песка), кг/м <sup>2</sup> , не менее				0,4
Время, необходимое на монтаж (демонтаж) пескоразбрасывателя на базовый автомобиль, ч, не более				1
Обслуживающий персонал, чел				1

## **Состав пескоразбрасывателя**

Пескоразбрасыватель состоит из следующих основных узлов:

- бункер;
- транспортер;
- разбрасыватель;
- гидровращатель;
- опоры для хранения и лестница;
- крылья;
- шибер;
- решетка;
- крепление на автомобиль;
- гидросистема;
- электросистема.